#### **Descrizione del Prodotto**

Il VLT® Memory Module MCM 103 (codice prodotto: 132B0466) è un modulo di memoria con convertitore Profibus progettato per il VLT® Midi Drive FC280. Questo modulo consente il trasferimento di dati tra il modulo di memoria e il drive, facilitando operazioni come backup, ripristino e trasferimento di parametri preconfigurati.

# Funzioni Principali

- Creazione di un backup completo di tutti i dati e parametri.
- Attivazione del convertitore Profibus VLT® 2800 per FC280.
- Ripristino di dati e impostazioni.
- Trasferimento di impostazioni di parametri preconfigurati al drive o a un altro drive.
- Attivazione del convertitore Profibus.
- Compatibilità con installazioni VLT® 2800 con comunicazione Profibus.
- Evita la necessità di creare nuovamente il FC280 nel programma PLC o di richiedere nuovi file GSD.

### **Dettagli del Prodotto**

Peso lordo: 0,03 kg

Peso netto: 0,03 kg

Volume: 0 l

### Serie Accessori FC 280

Opzioni di controllo: (A0) Profibus DP integrato

Gruppo prodotto: Convertitore di frequenza regolabile

Serie: (280) VLT® Midi Drive

**Opzioni** 

Opzioni: Opzioni relative al controllo

### **Installazione**

- 1. Rimuovere la copertura frontale in plastica del convertitore di frequenza con un cacciavite.
- 2. Aprire il coperchio del contenitore del modulo di memoria.
- 3. Inserire il modulo di memoria nel convertitore di frequenza.
- 4. Chiudere il coperchio del contenitore del modulo di memoria.
- 5. Rimontare la copertura frontale in plastica del convertitore di frequenza.
- 6. All'accensione del convertitore di frequenza, i dati vengono memorizzati nel modulo di memoria.

#### **Note**

Il modulo di memoria può essere inserito e rimosso durante il funzionamento del convertitore di frequenza, ma è attivo solo dopo un ciclo di alimentazione.

Il personale che monta o smonta il modulo di memoria deve essere familiare con le istruzioni di sicurezza e le misure descritte nella Guida Operativa del VLT® Midi Drive FC 280.

# Riferimenti

Per ulteriori dettagli, consultare il manuale di istruzioni del VLT® Memory Module MCM 103.